

Kanvica Novis/Návod na použitie

Obsah	Strana
Bezpečnostné pokyny	1
Prvé použitie zariadenia	2
Používanie kanvice Novis K1	2
Používanie kanvice Novis KTC1	2
Čistenie a starostlivosť	3
Špecifikácia	3
Záruka	4
Likvidácia	4
Zákaznícky servis	4

Príslušená kanvica

Tento návod je platný pre nasledujúce spotrebiče Novis:

Zariadenie	Model
Kanvica NOVIS	6113 - Kanvica K1 (Mechanická verzia) 6114 - Kanvica KTC1 (Verzia s elektronickým riadením teploty)

Bezpečnostné pokyny

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť druhých je najvyššou dôležitou.

V tomto návode na obsluhu je uvedených niekoľko bezpečnostných odporúčaní. Prečítajte si ich a vždy berte bezpečnostné pokyny do úvahy.



Týmto symbolom vás upozorňujeme na prípadné nebezpečenstvo, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo zranenie. Všetky bezpečnostné odporúčania vám objasňujú druh nebezpečenstva a poskytujú radu o tom, ako by ste mohli zabrániť riziku zranenia, informujú vás o dôsledkoch, pokiaľ by ste tieto odporúčania nedodržali.



Tento symbol označuje užitočnú radu pri prevádzke.

Pri práci s elektrickými prístrojmi musia byť tieto základné bezpečnostné opatrenia dodržiavané po celú dobu:

1. Prečítajte si starostlivo tieto pokyny.
2. Ak sa chcete chrániť pred rizikom úrazu elektrickým prúdom, nikdy nedávajte kanvicu Novis do vody alebo iných kvapalín.
3. Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
4. Deti sa s kanvicou Novis nesmú hrať.
5. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
6. Pokiaľ kanvicu Novis nepoužívate, alebo pokiaľ ju čistíte, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
7. Pokiaľ dôjde k pádu spotrebiča, alebo pokiaľ dôjde akýmkoľvek spôsobom k jeho poškodeniu, obráťte sa na najbližší zákaznícky servis Novis a nechajte spotrebič skontrolovať.
8. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo riziku alebo poškodeniu.
9. Nenechávajte napájací kábel visieť nad okrajom stola alebo pracovného povrchu a chráňte ho pred teplom a olejom.
10. Pokiaľ zástrčka nepasuje do zásuvky, nesmie byť spotrebič používaný.
11. Spoločnosť Novis nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ je prístroj používaný s napájacím adaptérom.
12. Neodpájajte zástrčku zo zásuvky ťahom za napájací kábel;

neodpájajte zástrčku zo zásuvky mokrými rukami.

13. Nikdy nepoužívajte chybné diely.
14. Nepoužívajte spotrebič vonku.
15. Nekladajte kanvicu Novis na horúce alebo mokré povrchy a nepoužívajte spotrebič v blízkosti otvoreného ohňa.
16. Pokiaľ je kanvica v chode, nedávajte do nej ruky, mohlo by to spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.
17. Spotrebič nepoužívajte na iné účely než na varenie vody, mohlo by to spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.
18. Pokiaľ je spotrebič bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania.
19. Pokiaľ je kanvica preplnená, môže vriaca voda vystrekovať von.
20. Kanvica sa smie používať iba s dodaným stojanom.
21. Varovanie: Zabráňte rozliatiu na konektor.
22. Povrch vykurovacieho telesa obsahuje po použití zvyškové teplo.
23. Neodstraňujte veko, pokiaľ sa voda varí.
24. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných podmienkach, ako sú napríklad: kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách; farmy; hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia, kde spotrebiče používajú klienti; zariadenia typu penziónov.



Uchovajte tieto pokyny na budúce použitie.

Varovanie:

- Počas prevádzky sa nedotýkajte vykurovacích telies kanvice — je to nebezpečné.
- Vyvarujte sa pádu alebo nárazu kanvice, najmä pri plnení vodou.
- Pri použití kanvice sa uistite, že je veko (2) pevne uzatvorené.
- Pred vybratím kanvice zo základne sa uistite, že je vypnutá.

Prvé použitie zariadenia

- Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály.
- Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do zásuvky.
- Iba pre KTC1: Budete počuť zvukový signál a displej (4) sa zapne a na displeji sa zobrazí aktuálna teplota vo vnútri kanvice (Pokiaľ je teplota vody nižšia než 30 °C, na displeji sa zobrazí „—“).
- Ak chcete kanvicu naplniť vodou, vyberte ju zo základne, otvorte veko(2) stlačením tlačidla na otvorenie veka (3).
- Naplňte kanvicu vodou až po značku max. na stupnici hladiny vody, zavrite veko, umiestnite kanvicu na základňu. Uistite sa, že je veko (2) pevne uzatvorené.
- Zapnite kanvicu stlačením vypínača zapnutia/vypnutia (7).
- Pre KTC1: Stlačte vypínač zapnutia/vypnutia (7) po dobu najmenej 2 sekúnd. Nastavenie teploty bude 100 °C. Kanvicu zapnite opätovným stlačením vypínača zapnutia/vypnutia (7).
- Keď sa voda začne variť, kanvica sa automaticky vypne. Vylejte vodu a opakujte postup varu 2 – 3-krát.

Používanie kanvice Novis K1

- Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do zásuvky.
- Ak chcete kanvicu naplniť vodou, vyberte ju zo základne, otvorte veko(2) stlačením tlačidla na otvorenie veka (3).
- Neprepĺňajte kanvicu (naplňte po značku max. na stupnici hladiny vody)
- Naplnenú kanvicu umiestnite na základňu tak, ako vám to vyhovuje, pretože umožňuje otáčanie zariadenia o 360°.
- Zapnite kanvicu stlačením vypínača zapnutia/vypnutia (8).
- Vypínač zapnutia/vypnutia (8) sa rozsvieti.

- Keď voda začne vrieť, kanvica sa automaticky vypne a zhasne vypínač zapnutia/vypnutia (8).

Používanie kanvice Novis KTC1 (verzia s elektronickým riadením teploty)

Funkcia „Ohrev na vopred stanovenú teplotu“

- Táto funkcia umožňuje zvoliť požadovanú teplotu vody na varenie rôznych typov čaju.
- Stlačte tlačidlo „+/-“ na nastavenie požadovanej teploty ohrevu vody (50, 60, 70, 80, 90, 95 alebo 100 °C).
- Východiskové továrenské nastavenie teploty je 80 °C.
- Zapnite kanvicu stlačením vypínača „zapnutia/vypnutia“ (7).
- Po dosiahnutí nastavenej teploty sa kanvica automaticky vypne, budete počuť 5 zvukových signálov.
- Rýchlovarná kanvica sa prepne priamo do funkcie udržania teploty po dobu 30 minút (pokiaľ nie je teplota vyššia než 90 °C). Pokiaľ je prednastavená teplota vyššia než 90 °C, kanvica sa ochladí na 90 °C a vstúpi do funkcie udržiavania teploty.
- Funkciu udržiavania teploty možno kedykoľvek zrušiť krátkym stlačením vypínača „zapnutia/vypnutia“ (7) alebo odobraním kanvice zo základne.

Nastavenie teploty ohrevu priamo na 100 °C“

- Pokiaľ je kanvica v pohotovostnom režime alebo režime nastavenia teploty, uloží sa po stlačení vypínača „zapnutia/vypnutia“ (7) po dobu najmenej 2 sekúnd teplota 100 °C.

Nastavenie teploty ohrevu priamo na 80 °C“

- Pokiaľ je kanvica v režime pripravenosti alebo režimu nastavenia teploty, uloží sa po stlačení tlačidla „+“ + „-“ (5, 6) po dobu najmenej 2 sekúnd teplota 80 °C.

Nastavenie teploty ohrevu priamo na 60 °C“

- Pokiaľ je kanvica v režime pripravenosti alebo režime nastavenia teploty, uloží sa po stlačení tlačidla „+“ (5) po dobu najmenej 2 sekúnd teplota 60 °C.

„Pohotovostný režim“

- Po 30 minútach čakania, alebo keď sa nepoužíva funkcia „udržiavania teploty“, alebo po ukončení funkcie „udržiavania teploty“, displej automaticky zhasne. Kanvica sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak chcete kanvicu z pohotovostného režimu prebudiť, zdvihnite ju a vráťte ju späť na základňu alebo stlačte jedno z tlačidiel (5, 6, 7).

Čistenie a starostlivosť


Odstránenie vodného kameňa

- Vodný kameň, ktorý sa objaví vo vnútri kanvice, ovplyvňuje chuť vody a ruší výmenu tepla medzi vodou a vykurovacím telesom.
- Na odstránenie vodného kameňa naplňte kanvicu zmesou jedného dielu obyčajného octu a dvoch dielov vody až po značku max.
- Vodu nechajte zovrieť a ponechajte v kanvici cez noc. Ráno tekutinu vylejte, naplňte kanvicu vodou až po značku max., uvarte vodu a vylejte ju.
- Môžete tiež použiť špeciálne čistiace prostriedky.
- Kanvicu pravidelne čistite.

Skladovanie

- Pred uložením kanvice ju odpojte zo zásuvky, vylejte vodu a nechajte vychladnúť.
- Aby sa zabránilo kondenzácii pri dlhoročnom skladovaní, otrite kanvicu do sucha.
- Uchovávajte kanvicu mimo dosahu detí na suchom chladnom mieste.

Špecifikácia

Menovité napätie	220 – 240 V
Menovitý výkon	2000 – 2400 W
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna kapacita vody	1,6 l
Dĺžka kábla	cca 0,85 m
Materiál plášťa	Kov
Skúšobná metóda:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 and IEC 60335-1)

Záruka

Záručná doba:	Spoločnosť Novis kryje náklady na:	Spoločnosť Novis nekryje náklady na:
2 (dva) roky plná záruka	Diely a mzdové náklady na opravu hmotnej škody a výrobných chýb. Opravy musia byť riešené autorizovaným zákazníckym centrom spoločnosti Novis	Opravy kanvice Novis, ktorá sa používa v domácnosti na iné účely, než je varenie vody. Opravy škôd spôsobených nehodami, zmenami, nesprávnym použitím, inštaláciou a prevádzkou, ktorý nie je v súlade s miestnymi elektrickými predpismi.
Spoločnosť Novis neposkytuje žiadnu záruku na krytie náhodných alebo následných nákladov.		

Likvidácia



IV súlade s požiadavkami európskej smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) je spotrebič vybavený touto značkou. Chráňte životné prostredie a zdravie ostatných tým, že spotrebiče Novis riadne zlikvidujete. Vyradené spotrebiče zlikvidujte oddelením sieťovej zástrčky a

kábla

Zákaznícky servis

Všetky opravy a služby musia byť riešené na mieste autorizovaným zákazníckym centrom spoločnosti Novis. Obráťte sa na svojho predajcu alebo si prečítajte viac na internetovej stránke: novissa.com. Návod možno stiahnuť na novissa.com/manual

Výrobca a dovozca

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Švajčiarsko

T: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com