

Hriankovač Novis/Návod na použitie

Obsah	Strana
Bezpečnostné pokyny	1
Používanie zariadenia	2
Čistenie a starostlivosť	3
Špecifikácia	3
Záruka	3
Likvidácia	4
Zákaznícky servis	4

Príslušný hriankovač

Tento návod je platný pre nasledujúce spotrebiče Novis:

Zariadenie	Model
Hriankovač Novis	6115 - T2 (s 2 krátkymi otvormi) 6116 - T4 (s 2 dlhými otvormi)

Bezpečnostné pokyny

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť druhých je najvyššou dôležitosťou.

V tomto návode na obsluhu je uvedených niekoľko bezpečnostných odporúčaní. Prečítajte si ich a vždy berte bezpečnostné pokyny do úvahy.



Týmto symbolom vás upozorňujeme na prípadné nebezpečenstvo, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo zranenie. Všetky bezpečnostné odporúčania vám objasňujú druh nebezpečenstva a poskytujú radu o tom, ako by ste mohli zabrániť riziku zranenia, informujú vás o dôsledkoch, pokiaľ by ste tieto odporúčania nedodržali. Tento symbol označuje užitočnú radu pri prevádzke.



Pri práci s elektrickými prístrojmi musia byť tieto základné bezpečnostné opatrenia dodržiavané po celú dobu:

1. Prečítajte si starostlivo tieto pokyny.
2. Ak sa chcete chrániť pred rizikom úrazu elektrickým prúdom, nikdy nedávajte hriankovač Novis do vody alebo iných kvapalín.
3. Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
4. Deti sa s hriankovačom Novis nesmú hrať.
5. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
6. Pokiaľ hriankovač Novis nepoužívate, alebo pokiaľ ho čistíte, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
7. Pokiaľ dôjde k pádu spotrebiča, alebo pokiaľ dôjde akýmkoľvek spôsobom k jeho poškodeniu, obráťte sa na najbližší zákaznícky servis Novis a nechajte spotrebič skontrolovať.
8. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo riziku alebo poškodeniu.
9. Nenechávajte napájací kábel visieť nad okrajom stola alebo pracovného povrchu a chráňte ho pred teplom a olejom.
10. Pokiaľ zástrčka nepasuje do zásuvky, nesmie byť spotrebič používaný.
11. Spoločnosť Novis nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ je prístroj používaný s napájacím adaptérom.
12. Neodpájajte zástrčku zo zásuvky ťahom za napájací kábel;

neodpájajte zástrčku zo zásuvky mokrými rukami.

13. Nikdy nepoužívajte chybné diely.

14. Nepoužívajte spotrebič vonku.

15. Nekladajte hriankovač Novis na horúce alebo mokré povrchy a nepoužívajte spotrebič v blízkosti otvoreného ohňa.

16. Pokiaľ je hriankovač v chode, nekladajte do neho ruky, mohlo by to spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

17. Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na opekanie chleba, mohlo by to spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

18. Uchovávajú spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.

19. Pokiaľ je spotrebič bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania.

20. Chlieb môže horieť, preto nepoužívajte hrianko- vač v blízkosti horľavého materiálu alebo pod ním, napríklad pri záclonách.



Uchovajte tieto pokyny na budúce použitie.



VAROVANIE:

- Počas prevádzky sa nedotýkajte vykurovacích telies hriankovača — je to nebezpečné.
- Nikdy sa nepokúšajte vybrať uviaznuté hrianky z hriankovača, ktorý je v prevádzke, pomocou noža či akéhokoľvek iného predmetu, pretože kontakt s prvkami pod prúdom môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Zariadenie odpojte, nechajte vychladnúť a opatrne chlieb vyberte pomocou drevenej špachtle.

Používanie zariadenia

Po prvýkrát

- Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred vložením chleba zasuňte zástrčku do zásuvky, nastavte regulátor opekania (3) na maximálnu dobu a prístroj zapnite stlačením páčky (2).
- Pri prvom použití vykurovacie telesá hriankovača vyhoriavajú a môže to viesť k vzniku dymu — je to normálne.

Dôležité tipy

- Stupeň opečenia závisí na hrúbke hrianky, type a kvalite chleba.
- Nikdy neopekajte príliš hrubé alebo tenké plátky, hrúbka hriankov by nemala byť väčšia než 20 mm.
- Pokiaľ sa hrianky zaseknú, zariadenie vypnite stlačením tlačidla zrušiť (6), odpojte zariadenie z prúdu, nechajte ho vychladnúť a hrianky vyberte. Na vybratie hriankov použite drevenú špachtľu. Nedotýkajte sa vykurovacích telies hriankovača — je to nebezpečné.

Príprava hriankov

- Vložte plátky chleba do otvorov (1).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Použite regulátor opekania (3) a nastavte požadovanú dobu opekania.
- 1 — minimálny stupeň opečenia; 7 — maximálny stupeň opečenia.
- Stlačte páčku (2), dokiaľ nezaklapne, tlačidlo (6) sa rozsvieti.
- Keď sú hrianky hotové, zariadenie sa automaticky vypne, páčka (2) sa vráti do východiskovej polohy a tlačidlo (6) zhasne.

Bagely

- Vložte plátky bagelov do otvorov (1). (Budú použité iba dve vnútorné vykurovacie telesá).
- Použite regulátor opekania (3) a nastavte požadovanú dobu opekania.
- 1 — minimálny stupeň opečenia; 7 — maximálny stupeň opečenia.
- Stlačte páčku (2), tlačidlo (6) sa rozsvieti.
- Stlačte tlačidlo „bagel“ (7), tlačidlo sa rozsvieti.

Opätovné ohriatie

- V tomto režime môžete ohriať studené hrianky bez ďalšieho opekania.
- Vložte hrianky, stlačte páčku (2), tlačidlo (6) sa rozsvieti.
- Stlačte tlačidlo „opätovné ohriatie“ (5), tlačidlo sa rozsvieti.

Rozmrazenie

- V tomto režime môžete opekať zmrazené hrianky.
- Vložte hrianky, stlačte páčku (2), tlačidlo (6) sa rozsvieti.
- Stlačte tlačidlo „rozmrazenie“ (4), tlačidlo sa rozsvieti.

Tlačidlo „Zrušiť“

- Stlačte tlačidlo „Zrušiť“ (6), pokiaľ chcete proces opekania prerušiť.

Funkcia extra zdvihnutia

- Zariadenie je vybavené funkciou extra zdvihnutia (2), ktorá umožňuje dodatočný zdvih cca 20 mm.
- Pre malé hrianky a chleby zdvihnite páčku nahor, aby ste menšie kúsky chleba vybrali.

Zásobník na omrvinky

- Zariadenie je vybavené zásobníkom na omrvinky (8).
- Ak chcete otvoriť zásobník na omrvinky, stlačte tlačidlo zásobníka (8), vyberte ho a omrvinky odstráňte.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od siete.
- Počkajte, až hriankovač úplne vychladne.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Otrite vonkajší povrch hriankovača vlhkou handričkou a potom ho otrite do sucha.
- Vyberte zásobník na omrvinky, odstráňte omrvinky a zásobník vložte späť na miesto.
- Aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča, nevkladajte do otvorov na chlieb cudzie predmety.
- Uchovávajú spotrebič na suchom a chladnom mieste mimo dosahu detí.

Špecifikácia

Menovité napätie	220 — 240 V
Menovitý výkon	T2 - 900 W; T4 - 1600 W
Frekvencia	50 — 60 Hz
Maximálne rozmery (šírka x hĺbka x výška)	T2 = 18 x 32 x 20 cm T4 = 18 x 44 x 20 cm
Dĺžka kábla	cca 0,85 m
Materiál pláštia	Kov
Skúšobná metóda:	EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 a IEC 60335-1)

Záruka

Záručná doba:	Spoločnosť Novis kryje náklady na:	Spoločnosť Novis nekryje náklady na:
2 (dva) roky plná záruka	Diely a mzdové náklady na opravu hmotnej škody a výrobných chýb. Opravy musia byť riešené autorizovaným zákaznickým centrom spoločnosti Novis.	Opravy hriankovača Novis, ktorý sa používa v domácnosti na iné účely, než je opekanie hriankov. Opravy škôd spôsobených nehodami, zmenami, nesprávnym použitím, inštaláciou a prevádzkou, ktorý nie je v súlade s miestnymi elektrickými predpismi.
Spoločnosť Novis neposkytuje žiadnu záruku na krytie náhodných alebo následných nákladov.		

Likvidácia



V súlade s požiadavkami európskej smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) je spotrebič vybavený touto značkou. Chráňte životné prostredie a zdravie ostatných tým, že spotrebiče Novis riadne zlikvidujete. Vyradené spotrebiče zlikvidujte oddelením sieťovej zástrčky a

kábla.

Zákaznícky servis

Všetky opravy a služby musia byť riešené na mieste autorizovaným zákazníckym centrom spoločnosti Novis. Obráťte sa na svojho predajcu alebo si prečítajte viac na internetovej stránke: **novissa.com**

Návod možno stiahnuť na **novissa.com/manual**

Výrobca a dovozca

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Švajčiarsko

T: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com